

集解码、功能控制器、E²、六音警号于一体

电动车报警器专用芯片功能说明

RF018DU RF018FU

RF018DU			
遥控器编码 IC震荡电阻 PT2260 SC2262 SMC2260-R4 3M3 680K	内置解码	内置六音警号音	外置震荡 电阻/电容：18K/470P
RF018FU			
遥控器编码 IC震荡电阻 PT2260 SC2262 SMC2260-R4 3M3 680K	内置解码	内置六音警号音	内置震荡 不需要震荡电阻、电容

主要功能：

- 1、采用 18PIN 工业级工作温度的芯片，工作电压：2.0-5.5V；工作温度：-40~+85℃
- 2、内置振荡，提高主机稳定性能；
- 3、提供 18PDIP、18SOIC 封装，便于方便设计产品外观；
- 4、遥控器编码采用专用的读码器；
- 5、采用理想的报警音模拟频谱设计，芯片警音输出直接驱动喇叭，其警号音频率同六音RT0100/EV0100 完全一致，而无须外接警号音芯片；
- 6、最多可配 15 个遥控器，现有标准是配 4 个遥控器；
- 7、可以支持固定码所有系列遥控编码芯片，如：**PT2260、2262**等。
- 8、超强抗干扰，工作稳定可靠。

脚位图：



功能详细说明：

功能键	状 态	功 能	操 作	说 明
 设定键	平常中	防盗警戒	 轻按一下	1、喇叭 Bi 一声，3 秒后自动进入警戒状态； 2、触发报警：在警戒中，首次受到振动触发，喇叭间歇鸣叫 5 秒，引擎锁定无法启动；报警后 15 秒内若再次收到振动触发，喇叭长鸣 15 秒，引擎锁定无法启动； 3、紧急报警：在防盗器警戒状态下，强行用锁匙企图打开机车，喇叭立即大鸣，同时引擎锁定无法启动； 4、暂停报警：在报警中，按  键，暂停报警，仍维持警戒状态；
	行驶中	防抢、防骑劫	 轻按一下	在车辆行驶中，按  键，喇叭大鸣 30 秒，引擎锁定，马上熄火无法启动，只有按  键解除；
 解除键	警戒中	解除防盗	 轻按一下	在防盗状态下，轻按一下  键，喇叭鸣叫两声，防盗已解除；
	行驶中	遥控熄火		在机车运转状态中，按  键机车马上断电熄火；
 启动键	平常中	遥控启动	 轻按二下	电门锁关闭状态下，连接两下  键，机车立即运转（注：电门锁打开状态下，按  键无作用）；
 寻车键	平常或警戒中	寻车	 轻按一下	喇叭间歇鸣叫 10 秒，告知车主机车所在位置，按任意键停止；
	行驶中	超车	 轻按一下	此时喇叭鸣叫 10 秒，以示超车。
	平常中	振动灵敏度调整	 长按二秒	长按 X 键 2 秒后，进入灵敏度调节，此时喇叭会“Bi”“BiBi”“BiBiBi”“BiBiBiBi”循环鸣叫，连续鸣叫的次数表示不同的灵敏度，共五档，一档最灵敏，二档次之，五档最迟钝。当鸣叫到所需的档数时，立即放开  键，喇叭会鸣叫一声，自动进入防盗警戒状态，此时灵敏度即为调整的档数（上电时的默认值为三档）。

[illegible]

客户服务 QQ: 452411961